

# FICHA TECNICA

## LICUADORA OMNIBLEND

### ANTIRUIDO 1.5 LITROS



**Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.**

#### DESCRIPCIÓN:

- Fabricada en Plastico y Policarbonato Traslucido.
- Carcasa antiruido que elimina mas del 70% del ruido.
- Motor de 1.4 HP. Switch de Encendido / Apagado.
- Cuchilla en Acero Inoxidable Uso Pesado.
- Tres programas temporizados 35, 60 y 90 segundos de licuado.
- Tres velocidades programables baja, media y alta a 38000 rpm.
- Panel de Botonera de Control de Velocidad.
- Capacidad Máxima de 1.5 Litros.
- Pulsador para frapear y triturar el hielo.
- Licuadora para uso pesado.
- Voltaje: 110 VAC – 1 Fase 9A.

#### MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Sello Mecánico, Switch, Motor, Cuchilla)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

#### DATOS TECNICOS:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Peso:</b>                 | <b>7 Kg Aprox</b>                     |
| <b>Ancho:</b>                | <b>25 Cm</b>                          |
| <b>Alto:</b>                 | <b>46 Cm</b>                          |
| <b>Profundidad:</b>          | <b>30 Cm</b>                          |
| <b>Voltaje y Fases:</b>      | <b>110VAC, 1 Fase</b>                 |
| <b>Frecuencia:</b>           | <b>60 Hz</b>                          |
| <b>Potencia y Corriente:</b> | <b>1.4HP - 1050W - 9A</b>             |
| <b>Tipo de Control:</b>      | <b>Semiautomatico</b>                 |
| <b>Datos Adicionales:</b>    | <b>Alta Velocidad Hasta 38000 rpm</b> |

#### MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la licuadora.

07-07-2025. DS.

**LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.**

**Dirección:** Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

**Teléfonos:** 601 4809742 y 321 2506319

**Web:** <https://casadelalicuadoraindustrial.com.co>,

**Email:** [servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co](mailto:servicio@casadelalicuadoraindustrial.com.co)

